

Individuelle Einstellungen für Display VLCD5 /Pass 4

Zugang:

zuerst drücken und halten Sie die Taste **i** , zudem die Ein/Austaste betätigen. Beide Tasten 5 Sekunden gedrückt halten, dann loslassen. Jetzt sind Sie in der Programierebene und können in zügiger Reihenfolge die Einstellungen vornehmen. Durch jeweiliges Betätigen der **i** Taste durchwandern Sie die einzelnen Menüpunkte und verändern die gewünschten Werte. Die Werte verändern Sie mit der Taste plus oder minus.

Bis zur Eingabe durchlaufen Sie folgende Anzeigen:

ODO – TRIP – AVG – Time,

dann kommen diese Abfragen:

d1 = Zollgröße der Laufräder 14-30 Zoll

cc = Wert 1 für den integrierten Pedalassistent, bitte den Wert nicht verändern

km/h = Auswahl der Anzeige in Km/h oder in Meilen

6,0 km/h = Schiebehilfe ein oder aus

Sd = 25 Geschwindigkeitsbegrenzung der Motorunterstützung 15-45 Km/h

A = Wert 16 ist für den Tretkraftsensor, bitte nicht verändern.

EUA = bitte diese Einstellung nicht verändern

25/.....= Geschwindigkeitsbegrenzung aktivieren oder deaktivieren

ENDE